Guide rapide de mise à jour du logiciel pour les appareils Autématic







1 Introduction

Les appareils BAYROL Automatic disposent d'une interface USB qui permet de mettre à jour le logiciel à l'aide d'une clé USB.

Copiez le dernier fichier de mise à jour du logiciel sur une clé USB standard, branchez la clé dans le contrôleur et lancez la mise à jour à partir du menu Service.

2 Equipement nécessaire

L'équipement suivant est nécessaire pour effectuer une mise à jour du logiciel :

- Un clé USB standard
- Une pièce de monnaie (par exemple 2ct ou 5ct) pour dévisser l'obturateur du port USB de l'appareil Automatic

3 Copie du fichier sur une clé USB

- Utilisez un PC (ou un autre appareil compatible) pour copier le fichier téléchargé à la racine (répertoire principal) de la clé USB.
- NOTE : le fichier de mise à jour est au format *.UPD, si le fichier téléchargé est eu format *.ZIP, il convient de le dézipper au préalable.

Exemple

- STORE N GO (D:)	× +			
$\leftarrow \rightarrow \downarrow \texttt{G}$	$\Box \rightarrow 0$	CePC >	STORE N GO (D:)	
🕀 Nouveau 🗸 🥇	o li	() ()	🔟 🏷 Trier ~	
Nom		Modifié le	Туре	
BCLT_240618_v2.03-DEV-ESP-FM.UPD		04/07/2024 23	25 Fichier UPD	

4 Branchement de la clé USB dans l'appareil

• Utilisez une pièce de monnaie (par exemple 2ct ou 5ct) pour dévisser l'obturateur du port USB.



Branchez la clé USB



5 Mise à jour du logiciel

- Naviguez vers Menu > 5-Menu Service > 5.3-Mise à jour du logiciel
- Sélectionner 'Mise à jour du logiciel depuis une clé USB'
- Entrer le code service 5678
- Sélectionner 'Update' pour démarrer la mise à jour
- Suivez la progression et attendez que le processus soit terminé. N'éteignez pas l'appareil pendant que la mise à jour est en cours.
- Un écran confirme la réussite de la mise à jour.

Le système redémarre, la mise à jour est terminée.

6 Vérification de la nouvelle version du logiciel

- Vous pouvez vérifier la nouvelle version du logiciel : Naviguez vers
- Menu > 5-Menu Service > 5.3-Mise à jour du logiciel
- Vérifiez la 'version logiciel' affichée dans le menu